

GRILLS MULTIPROPÓSITO

Draco

CUO-3205-A | CUO-3205-N



¡GRACIAS POR ELEGIRNOS!
QUE DISFRUTES TU NUEVO GRILL

Por favor, leé cuidadosamente este manual antes de usar el producto.



CUORIUY

WWW.FORTUNE.COM.UY

MEDIDAS GENERALES DE SEGURIDAD

Electricidad y Agua

- Conectalo solo a un tomacorriente de 220-240V.
- NUNCA sumerjas el cable, el enchufe o el grill en agua o cualquier líquido.
- Desconectalo siempre cuando no lo estés usando y antes de limpiarlo.

Calor

- Las placas queman mucho. Usá siempre las manijas para abrir y cerrar.
- Dejalo enfriar completamente antes de limpiarlo o guardarlo.
- No lo coloques sobre o cerca de una hornalla de la cocina o un horno caliente.

Uso

- Es SOLO PARA USO EN EL HOGAR. No es para un local comercial ni para usar al aire libre.
- No lo uses si está dañado. No intentes repararlo vos mismo. Llevalo al Servicio Técnico Oficial (SAT).
- No dejes que el cable cuelgue del borde de la mesada ni que toque superficies calientes.
- Los niños deben estar supervisados cuando el grill esté en uso o cerca.

ANTES DEL PRIMER USO

- Desembalar: Retirá todo el material de embalaje.
- Limpiar las placas: Pasá una esponja o paño humedecido en agua tibia por las placas antiadherentes.
- ¡IMPORTANTE! No sumerjas el grill en agua ni lo pongas bajo la canilla.
- Secar: Secá bien las placas con una toalla de tela o papel.
- Preparar: Para los mejores resultados, aplicá una capa finita de aceite de cocina en spray sobre las placas antes de calentar.
- Primer calentamiento: Es normal que durante el primer uso suelte un poco de humo u olor. Es el aceite de fabricación que se quema. No afecta la seguridad.

CÓMO USAR TU GRILL DE PRENSA

- Precalentar: Cerrá el grill y conectalo. La luz piloto se va a prender, indicando que está calentando.
- Esperar: El precalentamiento tarda unos 3 minutos. Cuando la luz piloto se apague,



quiere decir que llegó a la temperatura.

- Cocinar: Abrió el grill, colocó la comida (sándwich, carne, etc.) en la placa inferior y cerró la tapa. La luz se va a prender de nuevo.
- Controlar el tiempo: La cocción suele llevar entre 3 y 8 minutos. La luz se apagará cuando esté listo, pero vos podés abrirlo para revisar el punto que más te guste.
- Sacar la comida: Usá la manija para abrir. Para retirar la comida, usá una espátula de plástico o silicona. NUNCA uses utensilios de metal, porque dañan el antiadherente.
- Finalizar: Cuando termines, desenchufá el grill y dejalo abierto para que se enfríe.

MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA

- Esperá a que se enfríe un poco (pero no completamente) antes de limpiar. Es más fácil sacar la grasa cuando está tibio.
- Placas: Limpialas con un paño suave. Si hay comida pegada, humedecé la zona con agua tibia y un poquito de detergente, dejá que actúe un momento y luego limpiá con una esponja suave.
- Exterior: Pasale un paño húmedo. No uses estropajos abrasivos ni lana de acero.
- Bandeja de goteo: Retírala y lavala después de cada uso con agua tibia y jabón.
- ¡NUNCA!: NUNCA sumerjas el grill en agua. NUNCA lo pongas en el lavavajillas. NUNCA uses limpiadores abrasivos.

GARANTÍA LIMITADA

- La garantía tiene una duración de **1 año a partir de la fecha de compra**, y es válida **solo presentando la factura original**.
- Cubre únicamente defectos de fabricación.
- No cubre daños por mal uso, accidentes, modificaciones o una instalación eléctrica inadecuada.
- El incumplimiento de las instrucciones de este manual invalida la garantía.

ELIMINACIÓN CORRECTA DEL PRODUCTO

No tires este producto con la basura doméstica.

Para proteger el medio ambiente y la salud, debe reciclarse correctamente. Podés devolverlo a través de los sistemas de recogida locales o en el establecimiento donde lo compraste, para que sea gestionado de forma responsable.



**Servicio de Asistencia Técnica
FORTUNE S.A. (SAT)**



Convención 1217, Montevideo, 1110



2908 9639



093 769 356

095 090 426



sat@fortune.com.uy
rosario@fortune.com.uy
diego@fortune.com.uy

