

GRILL MULTIPROPÓSITO

Griglia

CUO-3324



¡GRACIAS POR ELEGIRNOS!
QUE DISFRUTES TU NUEVO GRILL

Por favor, leé cuidadosamente este manual antes de usar el producto.



CUORIUY

WWW.FORTUNE.COM.UY

MEDIDAS GENERALES DE SEGURIDAD

Electricidad y Agua

- Conectalo solo a un tomacorriente de 220-240V.
- NUNCA sumerjas el cable, el enchufe o el grill en agua o cualquier líquido.
- Desconectalo siempre cuando no lo estés usando y antes de limpiarlo.

Calor

- Las placas queman mucho. Usá siempre las manijas para abrir y cerrar.
- Dejalo enfriar completamente antes de guardarlo.
- No lo coloques sobre o cerca de una hornalla de la cocina o un horno caliente.

Uso

- Es SOLO PARA USO EN EL HOGAR. No es para un local comercial ni para usar al aire libre.
- No lo uses si está dañado. No intentes repararlo vos mismo. Llévalo al Servicio Técnico Oficial (SAT).
- No dejes que el cable cuelgue del borde de la mesada ni que toque superficies calientes.
- Los niños deben estar supervisados cuando el grill esté en uso o cerca.

ANTES DEL PRIMER USO

- Desembalar: Retirá todo el material de embalaje.
- Limpiar las placas: Pasá una esponja o paño humedecido en agua tibia por las placas antiadherentes.
- ¡IMPORTANTE! No sumerjas el grill en agua ni lo pongas bajo la canilla.
- Secar: Secá bien las placas con una toalla de tela o papel.
- Preparar: Para los mejores resultados, aplicá una capa finita de aceite de cocina en spray sobre las placas antes de calentar.
- Primer calentamiento: Es normal que durante el primer uso suelte un poco de humo u olor. Es el aceite de fabricación que se quema. No afecta la seguridad.

CÓMO USAR TU GRILL DE PRENSA

- Precalentar: Cerrá el grill y conectalo. La luz piloto se va a prender, indicando que está calentando.
- Esperar: El precalentamiento tarda unos 3 minutos. Cuando la luz piloto se apague, quiere decir que llegó a la temperatura.
- Cocinar: Abrió el grill, colocá la comida (sándwich, carne, etc.) en la placa inferior y cerrá la tapa. La luz se va a prender de nuevo.
- Controlar el tiempo: La cocción suele llevar entre 3 y 8 minutos. La luz se apagará cuando esté listo, pero vos podés abrirlo para revisar el punto que más te guste.
- Sacar la comida: Usá la manija para abrir. Para retirar la comida, usá una espátula de plástico o silicona. NUNCA uses utensilios de metal, porque dañan el antiadherente.

- Finalizar: Cuando termines, desenchufá el grill y dejalo abierto para que se enfríe.

CÓMO USAR TU GRILL COMO PARRILLA ABIERTA

- Ideal para cocinar grandes cantidades, alimentos de distintos tipos a la vez o cortes de carne con diferentes grosores.
- Abrir la parrilla: Buscá la palanca de liberación de la bisagra en el lado derecho. Con una mano en la manija, usá la otra para tirar de la palanca hacia vos. Empujá la manija hacia atrás hasta que la tapa quede plana y alineada con la base, formando una superficie de cocción continua grande.
- Precalentar: Conectá el grill a la corriente en esta posición. Se calentarán ambas placas.
- Cocinar: Podés cocinar diferentes alimentos en cada lado (ej: verduras en una, carne en la otra) sin que se mezclen los sabores.
- Volver a la posición cerrada: Para cerrarlo, simplemente levantá la tapa con la manija hasta que encastre en su posición vertical.
- Consejo: Para cocinar pollo, se recomienda usar piezas deshuesadas, ya que en la parrilla abierta se cocinan de forma más pareja.

MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA

- Esperá a que se enfríe un poco (pero no completamente) antes de limpiar. Es más fácil sacar la grasa cuando está tibio.
- Placas: Limpialas con un paño suave. Si hay comida pegada, humedecé la zona con agua tibia y un poquito de detergente, dejá que actúe un momento y luego limpiá con una esponja suave.
- Exterior: Pasale un paño húmedo. No uses estropajos abrasivos ni lana de acero.
- Bandeja de goteo: Retírala y lávala después de cada uso con agua tibia y jabón.
- ¡NUNCA!: NUNCA sumerjas el grill en agua. NUNCA lo pongas en el lavavajillas. NUNCA uses limpiadores abrasivos.

GARANTÍA LIMITADA

- La garantía tiene una duración de **1 año a partir de la fecha de compra**, y es válida **solo presentando la factura original**.
- Cubre únicamente defectos de fabricación.
- No cubre daños por mal uso, accidentes, modificaciones o una instalación eléctrica inadecuada.
- El incumplimiento de las instrucciones de este manual invalida la garantía.

ELIMINACIÓN CORRECTA DEL PRODUCTO

No tires este producto con la basura doméstica.

Para proteger el medio ambiente y la salud, debe reciclarse correctamente. Podés devolverlo a través de los sistemas de recogida locales o en el establecimiento donde lo compraste, para que sea gestionado de forma responsable.



**Servicio de Asistencia Técnica
FORTUNE S.A. (SAT)**



Convención 1217, Montevideo, 1110



2908 9639



093 769 356

095 090 426



sat@fortune.com.uy
rosario@fortune.com.uy
diego@fortune.com.uy

