

MICROONDAS

CUO-2083-W



¡GRACIAS POR ELEGIRNOS!
QUE DISFRUTES TU NUEVO MICROONDAS

Por favor, leé cuidadosamente este manual antes de usar el producto.



CUORIUY

WWW.FORTUNE.COM.UY 



MICROONDAS

MANUAL DE INSTRUCCIONES



CUORIUY

WWW.FORTUNE.COM.UY 

INSTALACIÓN Y UBICACIÓN

- Sacá todo el embalaje y retirá la película protectora del interior.
- Colocalo en un lugar seco, lejos de fuentes de calor y humedad (ej. hornallas, calefactores).
- Dejá espacio para ventilación: Al menos 10 cm atrás, al menos 5 cm a los lados, al menos 20 cm arriba.
- La altura desde el suelo debe ser de al menos 85 cm.
- Alejalo al menos 5 metros de TV, radio o antenas para evitar interferencias.
- El enchufe debe ser accesible y la conexión a tierra debe estar en buen estado.
- No lo pongas dentro de un mueble. Está diseñado para uso sobre una superficie plana.
- La parte trasera debe quedar contra la pared.
- En los primeros usos puede haber olor o humo leve por residuos de fábrica. Es normal; ventilá el ambiente.

NORMAS DE SEGURIDAD IMPORTANTES

- Leé todas las instrucciones antes de usar.
- Verificá que el voltaje coincida con el de la etiqueta del microondas.
- No cocines de más los alimentos para evitar incendios.
- No calientes aceite para fritura en el microondas.
- No uses recipientes cerrados (pueden explotar). Esto incluye biberones con tetina.
- Pelá o perforá papas, salchichas y castañas antes de calentarlas.
- No calientes huevos con cáscara ni huevos duros (pueden explotar).
- Revolvé y controlá la temperatura de alimentos para bebés antes de dárselos.
- Si el cable está dañado, solo debe ser reemplazado por un técnico autorizado.
- Usá guantes para sacar recipientes calientes y alejá el vapor de la cara.
- Dejá enfriar el plato giratorio antes de lavarlo.
- No pongas alimentos calientes en el plato frío ni alimentos congelados en el



plato caliente.

- Usá solo utensilios aptos para microondas.
- No guardes nada dentro del microondas cuando no lo uses.
- No lo hagas funcionar vacío.
- En modo combinado (grill), los niños solo deben usarlo bajo supervisión.
- Si sale humo o hay fuego, mantené la puerta cerrada, apágalo y desenchúfalo.
- No uses limpiadores abrasivos ni objetos metálicos para limpiar la puerta.
- Este microondas es para calentar alimentos y bebidas. No lo uses para secar ropa, calentar almohadillas, etc.
- Las superficies se calientan durante el uso. Mantené a los niños alejados.

MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA

- Desenchufá siempre antes de limpiar.
- No sumerjas el aparato en agua.
- Limpiá regularmente para evitar acumulación de grasa.
- No uses detergentes fuertes, gasolina, polvos abrasivos ni cepillos metálicos.
- No quites la tapa de la guía de ondas (ubicada en el techo interior).
- Para eliminar olores: calentá varias rodajas de limón en una taza a máxima potencia por 2–3 min.

CÓMO LIMPIAR CADA PARTE

- Exterior: paño suave humedecido.
- Puerta y ventana: paño suave humedecido.
- Juntas de la puerta: limpiá para eliminar salpicaduras.
- Panel de control: paño apenas húmedo.
- Interior: paño suave humedecido.
- Tapa de la guía de ondas: limpiá para quitar restos de comida.
- Plato giratorio y eje: lavalos con agua y jabón suave, enjuagá y secalos bien.



FUNCIONES Y USO

Panel de Control

- Teclado numérico (0–9): para poner tiempo y seleccionar funciones.
- **INICIAR/ DETENER**: para arrancar o pausar.
- Potencia: elegís el nivel (100%, 80%, etc.).
- Cocinar: para programas de varias etapas.
- Reloj: para ajustar la hora (sistema 24 hs).
- Bloqueo infantil: mantené apretado **RESTABLECER** unos 3 segundos para activar/desactivar.

Funciones más usadas

1. Cocinar por tiempo

Poné el tiempo (ej. 10:00 para 10 minutos).

Elegí la potencia.

Apretá **INICIAR/ DETENER**.

2. Descongelado rápido

Tocá el botón **DESCONGELAR**.

Poné el tiempo estimado.

Apretá **INICIAR/ DETENER**.

3. Cocinar por peso

Tocá **COCINAR POR PESO**.

Elegí el tipo de carne (código numérico).

Poné el peso en kg (ej. 1.20).

El microondas calcula solo el tiempo.

4. Programas automáticos

Palomitas: pone tiempo automático.



Papa al horno: indicás cantidad (1 a 4).

Pizza: recalentá una porción.

Bebidas: indicás cantidad de tazas (1 a 4).

Cena congelada: 1 o 2 porciones.

Recalentar: para platos ya cocidos.

UTENSILIOS APTOS PARA MICROONDAS

MATERIAL	¿SIRVE?	NOTAS
Cerámica	Si	Sin bordes metálicos o dorados
Vidrio	Si	Solo apto microondas
Plástico	Si	Que resista calor alto
Film	Cuidado	No con comidas muy grasosas
Metal	No	No uses ollas, fuentes con brillo, etc
Madera Bambú / Papel	No	No resisten

GARANTÍA LIMITADA

- La garantía tiene una duración de **1 año a partir de la fecha de compra**, y es válida **solo presentando la factura original**.
- Cubre únicamente defectos de fabricación.
- No cubre daños por mal uso, accidentes, modificaciones o una instalación eléctrica inadecuada.
- El incumplimiento de las instrucciones de este manual invalida la garantía.



ELIMINACIÓN CORRECTA DEL PRODUCTO

No tires este producto con la basura doméstica.

Para proteger el medio ambiente y la salud, debe reciclarse correctamente.

Podés devolverlo a través de los sistemas de recogida locales o en el establecimiento donde lo compraste, para que sea gestionado de forma responsable.



Servicio de Asistencia Técnica FORTUNE S.A. (SAT)



Convención 1217, Montevideo, CP 11100



2908 9639



093 769 356

095 090 426



sat@fortune.com.uy
rosario@fortune.com.uy
diego@fortune.com.uy

