

SANDWICHERA

Quattro

CUO-3218-W | CUO-3218



¡GRACIAS POR ELEGIRNOS!
QUE DISFRUTES TU NUEVA SANDWICHERA

Por favor, leé cuidadosamente este manual antes de usar el producto.



CUORIUY

WWW.FORTUNE.COM.UY 

MEDIDAS GENERALES DE SEGURIDAD

Electricidad y Agua

- Conectala solo a un tomacorriente de 220-240V.
- NUNCA sumerjas el cable, el enchufe o la tostadora en agua o cualquier líquido.
- Desconectala siempre cuando no la estés usando y antes de limpiarla.

Calor

- Las placas queman mucho. Usá siempre las manijas para abrir y cerrar.
- Dejela enfriar completamente antes de limpiarlo o guardarlo.
- No la coloques sobre o cerca de una hornalla de la cocina o un horno caliente.

Uso

- Es SOLO PARA USO EN EL HOGAR. No es para un local comercial ni para usar al aire libre.
- No la uses si está dañada. No intentes repararla vos mismo. Llévala al Servicio Técnico Oficial (SAT).
- No dejes que el cable cuelgue del borde de la mesada ni que toque superficies calientes.
- Los niños deben estar supervisados cuando la tostadora esté en uso o cerca.

CÓMO USAR TU SANDWICHERA

- Primer Uso (Acondicionamiento): Antes de estrenarla, limpiá las placas con un paño seco. Luego, aplicá una pequeña cantidad de manteca, margarina o aceite en las placas.
- Precalentar: Conectá la sandwichera a la corriente (220-240V) y cerrá la tapa. La luz piloto se va a prender.
- Preparar el Sandwich: Mientras se calienta, prepará tu sandwich. Untá manteca en el lado exterior de las rebanadas de pan.
- Esperar a que esté lista: El precalentamiento tarda unos 5 minutos. Cuando la luz piloto se apague, la sandwichera estará a la temperatura ideal.
- Cocinar:
 - Abrió la sandwichera completamente.
 - Colocá el sandwich en la placa inferior.
 - Cerrá la tapa con cuidado. No la forces.
 - Si tu modelo tiene un cierre, usalo para asegurar la tapa.
- Listo! La cocción lleva entre 2 y 3 minutos. La luz se prenderá y apagará durante la cocción, es normal (el termostato regulando la temperatura).

- Sacar el Sandwich: Abrió la tapa y retiró el sandwich con una espátula de plástico o silicona. **NUNCA** uses utensilios de metal, porque rayan y dañan el antiadherente.
- Para hacer más: Si hacés más sandwiches, podés dejar la tapa cerrada entre uno y otro para mantener el calor.
- Finalizar: Al terminar, desenchufá la sandwichera.

MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA

- Esperá a que se enfríe por completo antes de limpiar.
- Placas: Limpialas con papel de cocina o un paño húmedo.
- Si hay comida pegada: Aplicá un poco de aceite sobre el residuo, dejá que actúe unos 5 minutos y luego limpiá con cuidado.
- Exterior: Limpialo con un paño apenas húmedo. Asegurate de que no entre agua o grasa en las ranuras.
- ¡NO!: No uses estropajos abrasivos, metálicos ni productos de limpieza fuertes. Dañan el recubrimiento antiadherente.

GARANTÍA LIMITADA

- La garantía tiene una duración de **1 año a partir de la fecha de compra**, y es válida **solo presentando la factura original**.
- Cubre únicamente defectos de fabricación.
- No cubre daños por mal uso, accidentes, modificaciones o una instalación eléctrica inadecuada.
- El incumplimiento de las instrucciones de este manual invalida la garantía.

ELIMINACIÓN CORRECTA DEL PRODUCTO

No tires este producto con la basura doméstica.

Para proteger el medio ambiente y la salud, debe reciclarse correctamente. Podés devolverlo a través de los sistemas de recogida locales o en el establecimiento donde lo compraste, para que sea gestionado de forma responsable.



Servicio de Asistencia Técnica
FORTUNE S.A. (SAT)



Convención 1217, Montevideo, CP 11100



2908 9639



093 769 356

095 090 426



sat@fortune.com.uy
rosario@fortune.com.uy
diego@fortune.com.uy

