

CAFETERA DE GOTEO

Profumo

CUO-4040



¡GRACIAS POR ELEGIRNOS!
QUE DISFRUTES TU NUEVA CAFETERA

Por favor, leé cuidadosamente este manual antes de usar el producto.



CUORIUY

WWW.FORTUNE.COM.UY

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

Al usar aparatos eléctricos, seguí siempre estas precauciones básicas para evitar incendios, descargas eléctricas o lesiones:

- Leé todas las instrucciones antes de usar.
- Verificá que el voltaje de tu casa coincida con el indicado en la etiqueta de la cafetera.
- No sumerjas la unidad, el cable ni el enchufe en agua u otros líquidos.
- Desenchufá cuando no la uses y antes de limpiarla.
- No la uses si el cable o enchufe están dañados, o si funciona de manera extraña. Si el cable está roto, solo debe ser reemplazado por el SAT.
- No uses accesorios no recomendados por el fabricante.
- No dejes el cable colgando del borde de la mesa ni en superficies calientes.
- Para desenchufar, tirá siempre del enchufe, nunca del cable.
- Usala solo para hacer café. Colocala en un lugar seco, sobre una mesa o superficie plana.
- Cuidado con el vapor para no quemarte.
- No toques superficies calientes. Usá solo las asas o perillas.
- No la uses si la jarra está rajada. Solo usá la jarra que vino con la cafetera. Es frágil, manejala con cuidado.
- Nunca la enciendas sin agua en el depósito. Solo usa agua fría.
- Solo para uso doméstico.

ANTES DEL PRIMER USO

Antes de preparar tu primer café, seguí estos pasos para limpiar la cafetera por dentro:

- Desenchufala.
- Llená la jarra con agua fría.
- Abrí la tapa del depósito de agua, volcá el agua de la jarra adentro y cerrá la tapa.
- Colocá la jarra en su base.
- Enchufá y encendela (interruptor On/Off) para que funcione solo con agua.
- Apagala y desechá el agua.

CÓMO PREPARAR CAFÉ

- Agua: Abrí la tapa del depósito y llenalo con agua fría según la cantidad de tazas que



quieras. No superes la marca máxima de nivel dentro del depósito.

- **Café:** Abrió la tapa del filtro, colocá el café molido que necesites (6–7 g por taza, molido medio-fino) en el filtro permanente o en un filtro de papel.
- **Armado:** Cerra ambas tapas. Asegurate de que la jarra esté bien colocada en su base.
- **Encendido:** Enchufá y presioná el interruptor On/Off. Se encenderá la luz indicadora.
- **Listo:** Cuando el café esté preparado, apagala y retirá la jarra con cuidado.

MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA

- Desenchufá siempre antes de limpiar.
- Limpia el exterior con un paño húmedo. Secá bien. (¡Nunca sumerjas la cafetera en agua!)
- La jarra lavala con agua tibia, jabón y un cepillo suave. No la metas en el lavavajillas.
- No uses limpiadores abrasivos, alcohol ni diluyentes.

Descalcificación

Frecuencia recomendada: cada 6 meses (agua blanda), cada 2–3 meses (agua medianamente dura), cada 6–8 semanas (agua dura).

Señal de alerta:

Si la cafetera tarda más de lo normal en preparar el café, es momento de descalcificar.

GARANTÍA LIMITADA

- La garantía tiene una duración de **1 año a partir de la fecha de compra**, y es válida **solo presentando la factura original**.
- Cubre únicamente defectos de fabricación.
- No cubre daños por mal uso, accidentes, modificaciones o una instalación eléctrica inadecuada.
- El incumplimiento de las instrucciones de este manual invalida la garantía.

ELIMINACIÓN CORRECTA DEL PRODUCTO

No tires este producto con la basura doméstica.

Para proteger el medio ambiente y la salud, debe reciclarse correctamente. Podés devolverlo a través de los sistemas de recogida locales o en el establecimiento donde lo compraste, para que sea gestionado de forma responsable.



Servicio de Asistencia Técnica FORTUNE S.A. (SAT)



Convención 1217, Montevideo, CP 11100



2908 9639



093 769 356

095 090 426



sat@fortune.com.uy
rosario@fortune.com.uy
diego@fortune.com.uy



FORTUNE

IMPORTAMOS CONFIANZA