

SECADOR DE CABELLO

# Tifone

CUO-6245



¡GRACIAS POR ELEGIRNOS!  
QUE DISFRUTES TU NUEVO SECADOR

Por favor, leé cuidadosamente este manual antes de usar el producto.



CUORIUY

WWW.FORTUNE.COM.UY

### **PARA EVITAR DESCARGAS ELÉCTRICAS**

- No uses el secador cerca del agua (bañeras, duchas, lavabos o recipientes con agua).
- No lo uses con las manos mojadas.
- Si lo usás en un baño, desenchufalo después de usarlo (aunque esté apagado, la proximidad del agua es peligrosa).
- Para mayor protección, se recomienda instalar un dispositivo de corriente residual (RCD) de hasta 30 mA en el circuito del baño. Consultá a un electricista.
- No sumerjas el secador en agua ni lo uses en ambientes húmedos.
- Asegurate de que el enchufe se mantenga siempre seco.

### **PARA EVITAR INCENDIOS Y SOBRECALENTAMIENTO**

- Verificá que la entrada de aire y la rejilla estén siempre libres (sin pelusas, cabello u obstrucciones).
- El secador tiene protección contra sobrecalentamiento: si se apaga solo, deja que se enfríe unos minutos antes de volver a usarlo.
- No bloquees la entrada ni la salida de aire durante el uso.
- No dejes el secador encendido sobre superficies blandas (cama, almohada, etc.) que puedan bloquear la ventilación.
- No conectes el secador a un voltaje incorrecto. Verificá que el voltaje de tu casa coincida con el indicado en la etiqueta.
- Si el cable de alimentación está dañado, debe ser reemplazado por el fabricante, servicio técnico autorizado o persona calificada.
- No enrolles el cable alrededor del secador para guardarlo.

### **CÓMO USAR TU SECADOR**

#### **Antes de usar:**

- Asegurate de que el interruptor esté en posición 0 (OFF) antes de enchufar.
- Verificá que el filtro de entrada esté limpio y libre de pelusas.

#### **Durante el uso:**

- Enchufá el secador a una toma de corriente adecuada.
- Seleccioná la velocidad deseada:
  - I (baja): ideal para peinar, dar forma o secado suave.
  - II (alta): ideal para secado rápido y voluminoso.
- Seleccioná la temperatura deseada:
  - Aire Frío (Botón Dorado Superior)- Ideal para fijar el peinado o dar brillo.
  - Aire Caliente Nivel 1 - Ideal para secado suave o cabello delicado.
  - Aire Caliente Nivel 2 - Ideal para secado rápido.
- Usá el concentrador para dirigir el aire con precisión (puede colocarse o retirarse según



necesites) o el difusor para dar forma y volumen.

- No acerques demasiado la salida de aire al cuero cabelludo para evitar quemaduras.
- Si el secador se detiene por sobrecalentamiento, apágalo inmediatamente, desenchufalo y deja que se enfríe unos minutos.

### Después de usar:

- Apagá el secador (posición 0).
- Desenchufalo de la toma.
- Dejalo enfriar antes de guardarlo.

## MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA

**IMPORTANTE:** Siempre desenchufá el secador y esperá a que enfríe antes de limpiarlo.

### Limpieza exterior:

- Usá un paño húmedo para limpiar la carcasa y secá bien con un paño seco.
- No uses limpiadores abrasivos, alcohol, diluyentes ni esponjas metálicas.

### Limpieza del filtro (importante):

Con el uso, se acumulan pelusas y cabello en el filtro de entrada. Esto puede reducir la potencia y causar sobrecalentamiento.

### Cómo limpiarlo:

- Girá la rejilla de entrada en sentido antihorario (hacia la izquierda) para desmontarla.
- Retirá las pelusas y el polvo acumulado con un cepillo suave o con los dedos.
- Si es necesario, podés pasar un paño seco.
- Colocá la rejilla girando en sentido horario (hacia la derecha) hasta que quede firme.
- Frecuencia recomendada: Limpiá el filtro cada 2 a 4 semanas.

## GARANTÍA LIMITADA

- La garantía tiene una duración de **1 año a partir de la fecha de compra**, y es válida **solo presentando la factura original**.
- Cubre únicamente defectos de fabricación.
- No cubre daños por mal uso, accidentes, modificaciones o una instalación eléctrica inadecuada.
- El incumplimiento de las instrucciones de este manual invalida la garantía.

## ELIMINACIÓN CORRECTA DEL PRODUCTO

*No tires este producto con la basura doméstica.*

Para proteger el medio ambiente y la salud, debe reciclarse correctamente. Podés devolverlo a través de los sistemas de recogida locales o en el establecimiento donde lo compraste, para que sea gestionado de forma responsable.



# Servicio de Asistencia Técnica FORTUNE S.A. (SAT)



Convención 1217, Montevideo, CP 11100



2908 9639



093 769 356

095 090 426



[sat@fortune.com.uy](mailto:sat@fortune.com.uy)  
[rosario@fortune.com.uy](mailto:rosario@fortune.com.uy)  
[diego@fortune.com.uy](mailto:diego@fortune.com.uy)

