

SECADOR DE CABELLO

Nodus

CUO-6249



¡GRACIAS POR ELEGIRNOS!
QUE DISFRUTES TU NUEVO SECADOR

Por favor, leé cuidadosamente este manual antes de usar el producto.



CUORIUY

WWW.FORTUNE.COM.UY

PARA EVITAR DESCARGAS ELÉCTRICAS

- No uses el secador cerca del agua (bañeras, duchas, lavabos o recipientes con agua).
- No lo uses con las manos mojadas.
- Si lo usás en un baño, desenchufalo después de usarlo (aunque esté apagado, la proximidad del agua es peligrosa).
- Para mayor protección, se recomienda instalar un dispositivo de corriente residual (RCD) de hasta 30 mA en el circuito del baño. Consultá a un electricista.
- No sumerjas el secador en agua ni lo uses en ambientes húmedos.
- Asegurate de que el enchufe se mantenga siempre seco.

PARA EVITAR INCENDIOS Y SOBRECALENTAMIENTO

- Verificá que la entrada de aire y la rejilla estén siempre libres (sin pelusas, cabello u obstrucciones).
- El secador tiene protección contra sobrecalentamiento: si se apaga solo, deja que se enfríe unos minutos antes de volver a usarlo.
- No bloquees la entrada ni la salida de aire durante el uso.
- No dejes el secador encendido sobre superficies blandas (cama, almohada, etc.) que puedan bloquear la ventilación.
- No conectes el secador a un voltaje incorrecto. Verificá que el voltaje de tu casa coincida con el indicado en la etiqueta.
- Si el cable de alimentación está dañado, debe ser reemplazado por el fabricante, servicio técnico autorizado o persona calificada.
- No enrolles el cable alrededor del secador para guardarlo.

CÓMO USAR TU SECADOR

Antes de usar:

- Asegurate de que el interruptor esté en posición 0 (OFF) antes de enchufar.
- Verificá que el filtro de entrada esté limpio y libre de pelusas.

Durante el uso:

- Enchufá el secador a una toma de corriente adecuada.
- Seleccioná la velocidad deseada:
 - I (baja): ideal para peinar, dar forma o secado suave.
 - II (alta): ideal para secado rápido y voluminoso.
- Seleccioná la temperatura deseada:
 - Aire Frío (Botón Superior)- Ideal para fijar el peinado o dar brillo.
 - Aire Caliente Nivel 1 - Ideal para peinar, dar forma o secado suave.
 - Aire Caliente Nivel 2 - Ideal para secado intermedio.
 - Aire Caliente Nivel 3 - Ideal para secado rápido.



- Usá el concentrador para dirigir el aire con precisión (puede colocarse o retirarse según necesites) o el difusor para dar forma y volumen.
- No acerques demasiado la salida de aire al cuero cabelludo para evitar quemaduras.
- Si el secador se detiene por sobrecalentamiento, apágalo inmediatamente, desenchufalo y deja que se enfríe unos minutos.

Después de usar:

- Apagá el secador (posición 0).
- Desenchufalo de la toma.
- Dejalo enfriar antes de guardarlo.

MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA

IMPORTANTE: Siempre desenchufá el secador y esperá a que enfríe antes de limpiarlo.

Limpieza exterior:

- Usá un paño húmedo para limpiar la carcasa y secá bien con un paño seco.
- No uses limpiadores abrasivos, alcohol, diluyentes ni esponjas metálicas.

Limpieza del filtro (importante):

Con el uso, se acumulan pelusas y cabello en el filtro de entrada. Esto puede reducir la potencia y causar sobrecalentamiento.

Cómo limpiarlo:

- Girá la rejilla de entrada en sentido antihorario (hacia la izquierda) para desmontarla.
- Retirá las pelusas y el polvo acumulado con un cepillo suave o con los dedos.
- Si es necesario, podés pasar un paño seco.
- Colocá la rejilla girando en sentido horario (hacia la derecha) hasta que quede firme.
- Frecuencia recomendada: Limpiá el filtro cada 2 a 4 semanas.

GARANTÍA LIMITADA

- La garantía tiene una duración de **1 año a partir de la fecha de compra**, y es válida **solo presentando la factura original**.
- Cubre únicamente defectos de fabricación.
- No cubre daños por mal uso, accidentes, modificaciones o una instalación eléctrica inadecuada.
- El incumplimiento de las instrucciones de este manual invalida la garantía.

ELIMINACIÓN CORRECTA DEL PRODUCTO

No tires este producto con la basura doméstica.

Para proteger el medio ambiente y la salud, debe reciclarse correctamente. Podés devolverlo a través de los sistemas de recogida locales o en el establecimiento donde lo compraste, para que sea gestionado de forma responsable.



Servicio de Asistencia Técnica FORTUNE S.A. (SAT)



Convención 1217, Montevideo, CP 11100



2908 9639



093 769 356

095 090 426



sat@fortune.com.uy
rosario@fortune.com.uy
diego@fortune.com.uy

