Cuori
ELECTRODOMÉSTICOS

MANUAL DE INSTRUCCIONES

ASPIRADORA DE MANO

LUCCA

CUO-7034



¡GRACIAS POR ELEGIRNOS!
QUE DISFRUTES TU NUEVA ASPIRADORA

Por favor, leé cuidadosamente este manual antes de usar el producto.

LUCCA

MANUAL DE INSTRUCCIONES

ANTES QUE NADA: CARGÁ LA BATERÍA

• Antes del primer uso, cargá la aspiradora completamente usando el transformador 220V.
• Conectá el transformador al puerto de carga del equipo o a la base de carga (si la tenés).
• El tiempo de carga completo es de aproximadamente 4 a 5 horas.
• Una vez cargada, desconectá el transformador.

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

• No aspires líquidos (agua, bebidas, etc.).
• No aspires objetos punzantes (vidrios, metales, agujas).
• No aspires colillas encendidas, cenizas calientes o brasas (peligro de incendio).
• No uses la aspiradora cerca de sustancias inflamables o explosivas.
• No bloquees la entrada o salida de aire durante el funcionamiento.
• Mantené el aparato fuera del alcance de los niños. No es un juguete.
• No intentes reparar ni modificar la aspiradora vos mismo. Cualquier reparación debe hacerla el servicio técnico autorizado.
• Si el cable del transformador está dañado, debe ser reemplazado por el fabricante o un servicio técnico autorizado.

CÓMO ARMAR Y EMPEZAR A USAR

Preparación

• Asegurate de que el filtro esté correctamente instalado antes de usar.
• Elegí el accesorio según lo que necesites aspirar:
• Boquilla con cepillo: para superficies delicadas o muebles.
• Boquilla para ranuras: para rincones, hendiduras y lugares de difícil acceso.
• Tubo de extensión: para alcanzar lugares altos o alejados (necesita el adaptador de conexión).

Durante el uso

• No bloquees la entrada ni la salida de aire.

• Si aspirás mucho polvo, controlá el nivel del depósito para mantener la potencia.

Después de usar

• Presioná el botón de liberación para abrir el depósito de polvo y vaciarlo.
• Limpiá los filtros según las indicaciones de la sección "Limpieza y mantenimiento".
• Dejá la aspiradora en la base de carga o conectala al transformador para la próxima uso.

MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA

Después de cada uso

• Vaciá el depósito de polvo usando el botón de liberación.
• Limpialo con un paño seco o enjuagalo con agua si es necesario (secá bien antes de volver a colocarlo).

Limpieza de los filtros

• Separar los filtros: Girá el filtro de acero inoxidable en sentido antihorario para separarlo del filtro HEPA.
• Lavar: Enjuagá ambos filtros con agua (sin detergentes agresivos).
• Secar: Dejálos secar completamente al aire antes de volver a colocarlos. No los uses húmedos.
• Recomendación: Reemplazá el filtro HEPA cada 3 a 6 meses para mantener el rendimiento.

Cuidados generales

• No uses detergentes corrosivos, gasolina, alcohol ni diluyentes para limpiar la aspiradora.
• No sumerjas el cuerpo de la aspiradora en agua.
• Secá bien todas las partes antes de guardar o cargar el equipo.

LUCCA

MANUAL DE INSTRUCCIONES

GARANTÍA LIMITADA

- La garantía tiene una duración de **1 año a partir de la fecha de compra, y es válida solo presentando la factura original**.
- Cubre únicamente defectos de fabricación.
- No cubre daños por mal uso, accidentes, modificaciones o una instalación eléctrica inadecuada.
- El incumplimiento de las instrucciones de este manual invalida la garantía.

ELIMINACIÓN CORRECTA DEL PRODUCTO

No tires este producto con la basura doméstica.
Para proteger el medio ambiente y la salud, debe reciclarse correctamente. Podés devolverlo a través de los sistemas de recogida locales o en el establecimiento donde lo compraste, para que sea gestionado de forma responsable.

FORTUNE
IMPORTAMOS CONFIANZA

Servicio de Asistencia Técnica
FORTUNE S.A. (SAT)

Convención 1217, Montevideo, CP 11100

2908 9639

sat@fortune.com.uy
rosario@fortune.com.uy
diego@fortune.com.uy

093 769 356
095 090 426