



MANUAL DE INSTRUCCIONES

ASPIRADORA ESCOBA 2 EN 1

Flavia

CUO-7038



¡GRACIAS POR ELEGIRNOS!
QUE DISFRUTES TU NUEVA ASPIRADORA

Por favor, leé cuidadosamente este manual antes de usar el producto.



CUORIUY

WWW.FORTUNE.COM.UY 

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

- No uses el aparato al aire libre.
- No lo uses si el cable, enchufe o carcasa están dañados (Llévalo al SAT)
- Si el cable está dañado, debe ser reemplazado por un técnico autorizado.
- No intentes abrir ni reparar el equipo vos mismo.
- Verificá que el voltaje de tu casa coincida con el indicado en la etiqueta.
- No toques el enchufe ni el aparato con las manos mojadas.
- Desenchufá siempre cuando no lo uses.
- No uses cables alargadores.
- No cambies accesorios mientras el equipo esté encendido.
- No aspire objetos afilados, vidrios, metales, agujas.
- No introduzcas objetos extraños en las ranuras de ventilación.
- No aspire cerillas encendidas, cenizas calientes, colillas.
- No aspire productos químicos, polvo de piedra, yeso, cemento.
- No aspire líquidos, agua ni partículas húmedas.
- No lo uses cerca de sustancias inflamables o explosivas.
- Mantené las ranuras de ventilación siempre despejadas.
- Tené especial cuidado al usar la aspiradora en escaleras.
- No uses la aspiradora sin el filtro colocado.

SUPERVISIÓN Y USO

- Este aparato puede ser usado por niños desde 8 años solo bajo supervisión.
- Personas con capacidades reducidas deben ser supervisadas.
- Los niños no deben jugar con el aparato. No es un juguete.
- La limpieza y mantenimiento no deben ser realizados por niños sin supervisión.
- Solo para uso doméstico. No es apta para uso comercial.

MONTAJE E INSTALACIÓN

- **IMPORTANTE:** Asegurate de que la aspiradora no esté conectada a la corriente mientras la armás o desarmás.
- La aspiradora ya viene con el filtro insertado dentro del depósito de polvo.
- Insertá el accesorio del filtro en el depósito de polvo (si está separado).
- Colocá el depósito de polvo en el cuerpo principal y fijalo correctamente.



- Insertá el mango en el cuerpo principal deslizándolo hacia abajo hasta que encaje y trabé.
- Nota: el mango se acopla en un ligero ángulo, asegurate de alinearlos bien con la ranura.
- Colocá el cepillo para suelos o el accesorio que necesites en el tubo de extensión.

CÓMO USAR LA ASPIRADORA

Modos de uso (2 en 1):

Modo escoba: con el mango extendido y el cepillo para suelos, ideal para pisos.

Modo manual: podés retirar el mango y usar solo el cuerpo principal con los accesorios pequeños para limpiar muebles, rincones, etc.

Encendido: Conectá el enchufe a una toma de 220–240V y Presioná el interruptor de encendido/apagado.

Durante el uso: Asegurate de que la entrada de aspiración esté siempre libre de obstrucciones. Si el motor se sobrecalienta, puede dañarse.

Después de usar: Desenchufá la aspiradora, vaciá el depósito de polvo (ver sección siguiente) y limpiá los filtros según las indicaciones.

CÓMO VACIAR EL DEPÓSITO DE POLVO

Desenchufá la aspiradora.

Retirá el depósito de polvo del cuerpo principal y extraé el accesorio del filtro que está dentro del depósito. Vacía el contenido en un tacho de basura. Volved a colocar el filtro en su posición y montá el depósito nuevamente.

MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA

Limpieza de los filtros

- El filtro es lavable.
- Lavalo con agua (sin detergentes agresivos).
- Dejalo secar completamente al aire antes de volver a colocarlo.
- Nunca uses la aspiradora sin el filtro colocado.
- Se recomienda reemplazar el filtro cada 3 a 6 meses (según el uso) para mantener el máximo rendimiento.



Cuidados generales

- Limpiá el exterior con un paño suave y seco.
- No uses detergentes corrosivos, alcohol, diluyentes ni gasolina.
- No sumerjas el cuerpo principal en agua.
- Asegurate de que todas las partes estén secas antes de guardar.

GARANTÍA LIMITADA

- La garantía tiene una duración de **1 año a partir de la fecha de compra, y es válida solo presentando la factura original.**
- Cubre únicamente defectos de fabricación.
- No cubre daños por mal uso, accidentes, modificaciones o una instalación eléctrica inadecuada.
- El incumplimiento de las instrucciones de este manual invalida la garantía.

ELIMINACIÓN CORRECTA DEL PRODUCTO

No tires este producto con la basura doméstica.

Para proteger el medio ambiente y la salud, debe reciclarse correctamente. Podés devolverlo a través de los sistemas de recogida locales o en el establecimiento donde lo compraste, para que sea gestionado de forma responsable.



Servicio de Asistencia Técnica
FORTUNE S.A. (SAT)



Convención 1217, Montevideo, CP 11100



2908 9639



sat@fortune.com.uy
rosario@fortune.com.uy
diego@fortune.com.uy



093 769 356
095 090 426