

ASPIRADORA SIN BOLSA

Vitto

CUO-7082



¡GRACIAS POR ELEGIRNOS!
QUE DISFRUTES TU NUEVA ASPIRADORA

Por favor, leé cuidadosamente este manual antes de usar el producto.



CUORIUY

WWW.FORTUNE.COM.UY


A TENER EN CUENTA

- Leé todas las instrucciones antes de usar y guardá el manual, la garantía y el ticket de compra.
- Usá el aparato solo en interiores, lejos de calor, humedad y bordes filosos.
- No lo uses con las manos mojadas ni lo sumerjas en líquidos.
- Desenchufalo siempre antes de limpiarlo o guardarlo. Tirá del enchufe, no del cable.
- No dejes la aspiradora encendida sin supervisión. Si te alejás, apágala o desenchufala.
- Mantené el cable fuera del alcance de los niños y revisalo periódicamente en busca de daños.
- No intentes repararla vos mismo. Ante cualquier problema, contactá al Servicio Técnico Autorizado (SAT).
- Usá solo repuestos originales.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

- No aspire líquidos.
- No aspire cenizas calientes, vidrios, objetos puntiagudos o cortantes.
- No la uses en baños ni lugares húmedos.
- Nunca la uses sin los filtros colocados correctamente.
- Mantené el cabello, la ropa y las manos alejados de la boquilla durante el uso.
- Alejala de fuentes de calor como estufas, hornos o radiadores.

CÓMO USAR LA ASPIRADORA

- Preparación: Desenrollá solo el cable que necesites. Conectá el enchufe a un toma correcto.
- Encendido: Actívala presionando el botón con el símbolo 
- Ajustá la potencia girando el regulador según la superficie:
Baja: cortinas y telas delicadas.
Media: pisos flotantes, parquet y superficies lisas.
Alta: alfombras, moquetas y superficies resistentes.
- Tubo telescópico: Ajustá la altura girando la sección ancha hacia la izquierda para desbloquear, movelo y girala hacia la derecha para bloquear.
- Boquillas:
Boquilla para pisos: usala en alfombras o suelos lisos. Para suelos duros, bajá la palanca del cepillo; para alfombras, usá la palanca opuesta.
Boquilla para grietas/cepillo: ideal para muebles, cortinas, rincones y ranuras.
- Recogida del cable: No estires el cable más allá de la marca amarilla. Para enrollar, mantené presionado el botón y guiá el cable con la mano.

MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA

Depósito de polvo:

- Vacíalo apenas se llene. Presioná el botón del mango para soltar el depósito y abrí la tapa.
- Si es necesario, lavalo con agua. Dejalo secar completamente antes de volver a colocarlo.
- Nunca uses la aspiradora sin el depósito.

Filtros:

- Tu aspiradora incluye dos filtros:

Filtro de protección del motor: está debajo de la tapa del depósito. Podés lavarlo con agua tibia sin jabón. Secalo totalmente antes de ponerlo de nuevo.

Filtro HEPA de salida: está en la parte trasera, bajo la rejilla de ventilación. Retíralo, lavalo con agua y asegurate de que esté bien seco antes de volver a colocarlo.

- Importante: Limpiá los filtros cuando notes menos succión o estén muy sucios. Nunca uses la aspiradora sin filtros.
- Limpieza externa: Desenchufá siempre antes de limpiar.
- Limpiá el exterior con un paño seco.
- Guardado: Dejá que se enfríe completamente.

GARANTÍA LIMITADA

- La garantía tiene una duración de **1 año a partir de la fecha de compra**, y es válida **solo presentando la factura original**.
- Cubre únicamente defectos de fabricación.
- No cubre daños por mal uso, accidentes, modificaciones o una instalación eléctrica inadecuada.
- El incumplimiento de las instrucciones de este manual invalida la garantía.

ELIMINACIÓN CORRECTA DEL PRODUCTO

No tires este producto con la basura doméstica.

Para proteger el medio ambiente y la salud, debe reciclarse correctamente. Podés devolverlo a través de los sistemas de recogida locales o en el establecimiento donde lo compraste, para que sea gestionado de forma responsable.

Servicio de Asistencia Técnica FORTUNE S.A. (SAT)



Convención 1217, Montevideo, CP 11100



2908 9639



093 769 356

095 090 426



sat@fortune.com.uy
rosario@fortune.com.uy
diego@fortune.com.uy



FORTUNE
IMPORTAMOS CONFIANZA