

Balanza DE COCINA DIGITAL

CUO-853



©2020/17

¡GRACIAS POR ELEGIRNOS!
QUE DISFRUTES TU NUEVA BALANZA

Por favor, leé cuidadosamente este manual antes de usar el producto.



CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

Primeros Pasos:

- Capacidad máxima: 15 kg
- Precisión: 1 gramo
- Unidades: gramos (g), kilogramos (kg), onzas (oz), libras (lb) y onzas líquidas (fl.oz)
- Pantalla: Con luz de fondo
- Alimentación: Batería recargable por USB (cable incluido)

CÓMO USAR TU BALANZA

Para Pesar:

- Colocá la balanza en una mesa plana y seca.
- Presioná el botón *ON/ZERO* para encenderla.
- La pantalla mostrará "0g". Si no, volvé a presionar *ON/ZERO*.
- Colocá el recipiente vacío en el centro y presioná *ON/ZERO* otra vez para ponerla en cero (Tara).
- Agregá los ingredientes. La pantalla mostrará el peso neto.
- Presioná el botón *UNIT* para cambiar entre unidades (g, kg, oz, lb, fl.oz).

Función Temporizador (Cuenta Regresiva):

- Mantené presionado el botón *UNIT* por 2 segundos para activarlo.
- Usá *UNIT* para ajustar los minutos y *ON/ZERO* para ajustar los segundos.
- Presioná *ON/ZERO* nuevamente para iniciar la cuenta regresiva.
- Al terminar, sonará una alarma por 1 minuto.



Para Configurar la Hora:

Mantené presionado el botón UNIT por 2 segundos. Usá *UNIT* para ajustar la hora y *ON/ZERO* para los minutos.

Cuidados y Mantenimiento:

- **Carga:** Usá el cable USB incluido para recargar la batería. Si la pantalla muestra "LO", necesita carga.
- **Sobrepeso:** No superes los 15 kg. Si la pantalla muestra "EEEE", quitá peso inmediatamente.
- **Limpieza:** Usá un paño suave y seco. No uses productos químicos ni la sumerjas en agua.
- **Manejo:** Es un aparato de precisión. No lo golpees, presiones ni dejes caer.

GARANTÍA LIMITADA

- La garantía tiene una duración de **6 meses a partir de la fecha de compra**, y es válida **solo presentando la factura original**.
- Cubre únicamente defectos de fabricación.
- No cubre daños por mal uso, accidentes, modificaciones o manipulación inadecuada.
- El incumplimiento de las instrucciones de este manual invalida la garantía.

ELIMINACIÓN CORRECTA DEL PRODUCTO

No tires este producto con la basura doméstica.

Para proteger el medio ambiente y la salud, debe reciclarse correctamente. Podés devolverlo a través de los sistemas de recogida locales o en el establecimiento donde lo compraste, para que sea gestionado de forma responsable.



Exclusivo uso doméstico



Servicio de Asistencia Técnica
FORTUNE S.A. (SAT)



Convención 1217, Montevideo, 1110



2908 9639



093 769 356

095 090 426



sat@fortune.com.uy
rosario@fortune.com.uy
diego@fortune.com.uy

