

BATIDORA DE MANO

Frappe

CUO-3163



¡GRACIAS POR ELEGIRNOS!
QUE DISFRUTES TU NUEVA BATIDORA

Por favor, leé cuidadosamente este manual antes de usar el producto.



CUORIUY

WWW.FORTUNE.COM.UY

MEDIDAS GENERALES DE SEGURIDAD

- Leé todas las instrucciones antes de usar la batidora.
- Para evitar riesgo de choque eléctrico, no la sumerjas en agua ni en ningún líquido.
- Desenchufala del toma cuando no la uses, antes de poner o sacar piezas, y antes de limpiarla.
- Evitá el contacto con las partes que se mueven. Mantené las manos, el pelo, la ropa y otros utensilios lejos de los batidores cuando esté funcionando, para evitar lastimaduras o que se dañe la batidora.
- No la uses si el cable o el enchufe están dañados, o si el aparato no funciona bien, se cayó o se golpeó. Contactá al SAT para que lo revisen, reparen o cambien las piezas que hagan falta.
- Usar accesorios no recomendados puede causar incendios, choques eléctricos o lastimaduras.
- No la uses al aire libre.
- No dejes que el cable cuelgue del borde de la mesa o la mesada, ni que toque superficies calientes.
- Sacá los batidores o los ganchos amasadores de la batidora antes de lavarlos.
- No pongas la batidora ni los accesorios sobre o cerca de una hornalla caliente, ni en una cuencos calientes.
- No uses la batidora para otra cosa que no sea lo indicado.

CÓMO PONER LOS BATIDORES O AMASADORES

- Antes de usar la batidora por primera vez, lavá los batidores y amasadores con agua caliente y jabón, enjuagalos bien y secalos.
- Poné el control de velocidad en "EJECT" (0). Asegurate de que el cable esté desenchufado.
- Poné un batidor a la vez: meté la punta del vástago en la abertura que está en la parte de abajo de la batidora. Apretá y girá un poco hasta que encastre bien.

CÓMO USAR TU BATIDORA

- Antes de tocar los batidores, asegurate de que la batidora esté desenchufada y que el selector de velocidad esté en la posición 0.



- Poné los batidores: agarrá la parte de arriba de la batidora con una mano y el vástago del batidor con la otra. Las aberturas de los batidores tienen que quedar mirando hacia vos. Meté los batidores de a uno, girándolos un poco hasta que encajen.
- Para los ganchos amasadores: Agarrá la batidora con una mano y el vástago del gancho con la otra. Meté el gancho amasador con collar en la abertura del costado izquierdo, girando un poco hasta que encastre. Repetí para poner el otro gancho.

MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA

- Nunca metas el cuerpo de la batidora en ningún líquido.
- Desconectá el enchufe. Apretá firmemente el botón del control de velocidad que está arriba del mango. Los batidores se van a desbloquear.
- Lavá los batidores con agua caliente y jabón, o podés meterlos en el lavavajillas. Enjuagalos bien y secalos.

GARANTÍA LIMITADA

- La garantía tiene una duración de **1 año a partir de la fecha de compra**, y es válida **solo presentando la factura original**.
- Cubre únicamente defectos de fabricación.
- No cubre daños por mal uso, accidentes, modificaciones o una instalación eléctrica inadecuada.
- No cubre accesorios como batidor, amasador, tapas ni bowl.
- El incumplimiento de las instrucciones de este manual invalida la garantía.

ELIMINACIÓN CORRECTA DEL PRODUCTO

No tires este producto con la basura doméstica.

Para proteger el medio ambiente y la salud, debe reciclarse correctamente. Podés devolverlo a través de los sistemas de recogida locales o en el establecimiento donde lo compraste, para que sea gestionado de forma responsable.



**Servicio de Asistencia Técnica
FORTUNE S.A. (SAT)**



Convención 1217, Montevideo, CP 11100



2908 9639



093 769 356

095 090 426



sat@fortune.com.uy
rosario@fortune.com.uy
diego@fortune.com.uy



FORTUNE

IMPORTAMOS CONFIANZA