

LICUADORA
Tullia

CUO-3188



¡GRACIAS POR ELEGIRNOS!
QUE DISFRUTES TU NUEVA LICUADORA

Por favor, leé cuidadosamente este manual antes de usar el producto.



CUORIUY

WWW.FORTUNE.COM.UY 

MEDIDAS DE SEGURIDAD

Armado y Uso:

- NUNCA pongas el vaso en la licuadora si contiene agua o líquido solo. Primero colocá el vaso vacío en la base, y después agregá los ingredientes.
- La licuadora NO funciona sin el vaso correctamente colocado.
- Asegurate de que la tapa esté bien cerrada antes de encenderla.
- No metas las manos, cucharas u otros objetos dentro del vaso mientras está funcionando.
- No levantes el vaso mientras la licuadora esté enchufada o en uso.

Electricidad:

- Asegurate de que el interruptor esté en OFF (0) antes de enchufarla.
- Desenchufala siempre después de usar y antes de limpiarla.
- NUNCA laves la carcasa del motor (la base) con agua. Solo limpiá con un paño húmedo.
- Niños: La licuadora debe estar lejos del alcance de los niños. La cuchilla es muy afilada.
- Superficie: Usala siempre sobre una superficie plana y estable.

CÓMO USAR TU LICUADORA

- Armar: Colocá el vaso (vacío) en la base del motor hasta que encastre.
- Agregar ingredientes: Poné los ingredientes dentro del vaso. No llenes más allá de los 1500 ml. Para ingredientes sólidos o frutas, agregalos en porciones pequeñas.
- Cerrar: Colocá la tapa firmemente.
- Seleccionar velocidad: Girá el botón para elegir la velocidad:
 - 1: Baja - Ideal para mezclar líquidos como batidos.
 - 2: Alta - Para licuar ingredientes sólidos o más duros.
- PULSO (Pulse): Para licuados potentes o triturar hielo seco (ver advertencia más abajo).
- Licuar: Mantené presionado el botón o el vaso (según el modelo) mientras licuás. No la dejes funcionando sola.
- Detener: Para detenerla, soltá el botón o girá el selector a OFF (0). Desenchufala.

¡Importante sobre el hielo!

Solo podés usar hielo seco industrial o de supermercado (hielo en cubitos o escamas). No uses trozos grandes de hielo de la heladera, ya que pueden dañar la cuchilla o el motor.

TIEMPO DE USO Y DESCANSO (MUY IMPORTANTE PARA CUIDAR EL MOTOR)

Para que el motor no se sobrecaliente, respetá estos tiempos:



- No la uses por más de 15 segundos seguidos. Después, dejá que descanse 5 segundos.
- Si la usás varias veces, después de 3 ciclos de uso (15 segundos cada uno), dejá que el motor se enfríe por completo durante 15 minutos antes de volver a usarla.

MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA

Limpieza Diaria (Después de Cada Uso)

- Después de cada uso: Desarmá el vaso (quitá la cuchilla y la junta) y lavá todas las piezas con agua y jabón.
- Base del motor (Carcasa): ¡NO LA MOJES! Limpiala solo con un paño húmedo y bien escurrido. No dejes que le entre agua.
- Secado: Secá muy bien todas las piezas antes de guardar.
- Guardado: Guardala en un lugar seco y ventilado. No la guardes en lugares húmedos.

GARANTÍA LIMITADA

- La garantía tiene una duración de **1 año a partir de la fecha de compra**, y es válida **solo presentando la factura original**.
- Cubre únicamente defectos de fabricación.
- No cubre daños por mal uso, accidentes, modificaciones o una instalación eléctrica inadecuada.
- El incumplimiento de las instrucciones de este manual invalida la garantía.

ELIMINACIÓN CORRECTA DEL PRODUCTO

No tires este producto con la basura doméstica.

Para proteger el medio ambiente y la salud, debe reciclarse correctamente. Podés devolverlo a través de los sistemas de recogida locales o en el establecimiento donde lo compraste, para que sea gestionado de forma responsable.



**Servicio de Asistencia Técnica
FORTUNE S.A. (SAT)**



Convención 1217, Montevideo, CP 11100



2908 9639



093 769 356

095 090 426



sat@fortune.com.uy
rosario@fortune.com.uy
diego@fortune.com.uy



FORTUNE
IMPORTAMOS CONFIANZA