

JARRA ELÉCTRICA

*Magda*

CUO-3486



¡GRACIAS POR ELEGIRNOS!  
QUE DISFRUTES TU NUEVA JARRA

Por favor, leé cuidadosamente este manual antes de usar el producto.



CUORIUY

WWW.FORTUNE.COM.UY

### MEDIDAS GENERALES DE SEGURIDAD

#### Electricidad y Agua

- NUNCA sumerjas la jarra, la base, el cable o el enchufe en agua.
- No la uses con las manos mojadas.
- Si la base o la jarra se mojan, desconéctala inmediatamente.
- Usá SIEMPRE la base que vino con la jarra. No uses otra.

#### Calor

- La jarra y el vapor queman mucho. Usala siempre tomándola del asa.
- No la coloques cerca de paredes, cortinas o muebles de madera. El vapor puede dañarlos.
- Cuidado al abrir la tapa cuando el agua está caliente. El vapor puede salir con fuerza.

#### Uso

- Es SOLO PARA USO EN EL HOGAR. No es para un local comercial ni para usar al aire libre.
- NUNCA la enciendas si está vacía.
- Siempre cerciorate de que la tapa esté bien cerrada antes de encenderla.
- No la dejes funcionando sin supervisión.
- Mantené la jarra y su cable fuera del alcance de los niños.

### ANTES DEL PRIMER USO

- Llenar: Llená la jarra con agua fría hasta la marca MÁXIMO.
- Hervir (Primera Vez): Conéctala y herví el agua. Cuando se apague sola, vaciala.
- Repetir: Hacé este proceso una segunda vez (hervir y vaciar). Ahora tu jarra está lista para usar.

### CÓMO USAR TU JARRA ELÉCTRICA

Seguí estos pasos cada vez que la uses:

- Desconectar: Asegurate de que la jarra esté desenchufada.
- Llenar con agua fría: Llenala con agua fría, siempre entre las marcas MÍNIMO y MÁXIMO.
- Cerrar la tapa: Verificá que la tapa esté bien cerrada.
- Conectar: Colocá la jarra en su base y enchufala a la corriente (220V).
- Encender: Presioná el botón de encendido. La luz piloto se prenderá, indicando que está calentando.
- Esperar: La jarra se apagará automáticamente cuando el agua hierva.
- Servir: Para servir, primero apágala y luego retírala de la base. Nunca abras la tapa



mientras estés sirviendo.

*¿Qué pasa si se activa el corte automático?*

Si la jarra se calienta de más (por ejemplo, si se usa con poca agua), un sistema de seguridad la apagará. Si esto pasa, dejala enfriar por 5-10 minutos antes de volver a usarla normalmente.

### MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA

- SIEMPRE desenchufala y dejala enfriar antes de limpiar.
- Exterior: Limpialo con un paño húmedo. No uses detergentes.
- Interior (Resistencia): Limpiala con un trapo humedecido con un detergente suave.
- NUNCA la sumerjas en agua. No uses esponjas abrasivas ni cepillos.

### DESCALCIFICACIÓN (LIMPIEZA DE CAL)

- Hacé esto cada 6 meses o antes si ves depósitos de cal, para que hierva más rápido y dure más.
- Llená la jarra hasta MAX con una mezcla de 1 parte de vinagre y 2 partes de agua.
- Enciendela y dejá que hierva y se apague sola.
- Dejá la mezcla en reposo toda la noche dentro de la jarra.
- A la mañana siguiente, vaciá la mezcla.
- Llená la jarra con agua limpia hasta MAX, hervíla y vaciala para enjuagar bien.
- ¡Listo! Ya podés usar tu jarra normalmente.

### GARANTÍA LIMITADA

- La garantía tiene una duración de **1 año a partir de la fecha de compra**, y es válida **solo presentando la factura original**.
- Cubre únicamente defectos de fabricación.
- No cubre daños por mal uso, accidentes, modificaciones o una instalación eléctrica inadecuada.
- El incumplimiento de las instrucciones de este manual invalida la garantía.

### ELIMINACIÓN CORRECTA DEL PRODUCTO

*No tires este producto con la basura doméstica.*

Para proteger el medio ambiente y la salud, debe reciclarse correctamente. Podés devolverlo a través de los sistemas de recogida locales o en el establecimiento donde lo compraste, para que sea gestionado de forma responsable.



**Servicio de Asistencia Técnica**  
**FORTUNE S.A. (SAT)**



Convención 1217, Montevideo, CP 11100



2908 9639



093 769 356

095 090 426



[sat@fortune.com.uy](mailto:sat@fortune.com.uy)  
[rosario@fortune.com.uy](mailto:rosario@fortune.com.uy)  
[diego@fortune.com.uy](mailto:diego@fortune.com.uy)

