

JARRA ELÉCTRICA
PADUA

CUO-3492



¡GRACIAS POR ELEGIRNOS!
QUE DISFRUTES TU NUEVA JARRA ELÉCTRICA

Por favor, leé cuidadosamente este manual antes de usar el producto.



MEDIDAS GENERALES DE SEGURIDAD

Leé todas las instrucciones antes de usar el aparato por primera vez.

Electricidad y agua:

- NUNCA sumerjas la jarra, la base, el cable o el enchufe en agua.
- No la uses con las manos mojadas.
- Si la base o la jarra se mojan, desconéctala inmediatamente.
- Usá SIEMPRE la base que vino con la jarra.

Calor y Vapor:

- El vapor y las superficies queman mucho. Usala siempre tomándola del asa.
- No la coloques cerca de paredes, cortinas o muebles de madera.
- Cuidado al abrir la tapa cuando el agua está caliente. El vapor puede salir con fuerza.
- NUNCA abras la tapa mientras estás sirviendo.

Uso seguro:

- Es SOLO PARA USO EN EL HOGAR. No es para un local comercial ni para usar al aire libre.
- NUNCA la enciendas si está vacía.
- Siempre verificá que la tapa esté bien cerrada antes de encenderla.
- No la dejes funcionando sin supervisión.
- Mantené la jarra y su cable fuera del alcance de los niños.

Primer Uso (Acondicionamiento)

- Llená la jarra con agua fría hasta la marca MÁXIMO.
- Conéctala y dejá que el agua hierva. Cuando se apague sola, vaciala.
- Repetí este proceso una segunda vez (hervir y vaciar). ¡Ahora tu jarra está lista para usar!

CÓMO USAR TU JARRA ELÉCTRICA

Seguí estos pasos cada vez que la uses:



- Desconectar: Asegurate de que la jarra esté desenchufada.
- Llenar con agua fría: Llenala con agua fría, siempre entre las marcas MÍNIMO y MÁXIMO.
- Cerrar la tapa: Verificá que la tapa esté bien cerrada.
- Conectar: Colocala en su base y enchufala a la corriente (220-240V).
- Encender: Presioná el botón de encendido (posición "1"). La luz piloto se prenderá.
- Esperar: La jarra se apagará automáticamente cuando el agua hierva.
- Servir: Para servir, primero apágala y luego retírala de la base.

¿Qué pasa si se activa el corte automático?

Si la jarra se calienta de más (por ejemplo, si se usa con poca agua), un sistema de seguridad la apagará. Si esto pasa, dejala enfriar por 5-10 minutos antes de volver a usarla normalmente.

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

- SIEMPRE desenchufala y dejala enfriar antes de limpiar.
- Exterior: Limpialo con un paño húmedo. No uses detergentes.
- Interior (Resistencia): Limpiala con un trapo humedecido con un detergente suave.
- ¡NO!: NUNCA la sumerjas en agua. No uses esponjas abrasivas ni cepillos.

DESCALCIFICACIÓN (LIMPIEZA DE CAL)

Hacé esto cada 6 meses o antes si ves depósitos de cal, para que hierva más rápido.

- Llená la jarra hasta MAX con una mezcla de 1 parte de vinagre y 2 partes de agua.
- Enciendela y dejá que hierva y se apague sola.
- Dejá la mezcla en reposo toda la noche.
- A la mañana siguiente, vaciá la mezcla.
- Llená la jarra con agua limpia hasta MAX, hervíla y vaciala para enjuagar bien.



- ¡Listo! Ya podés usar tu jarra normalmente.

GARANTÍA LIMITADA

- La garantía tiene una duración de **1 año a partir de la fecha de compra**, y es válida **solo presentando la factura original**.
- Cubre únicamente defectos de fabricación.
- No cubre daños por mal uso, accidentes, modificaciones o una instalación eléctrica inadecuada.
- El incumplimiento de las instrucciones de este manual invalida la garantía.

ELIMINACIÓN CORRECTA DEL PRODUCTO

No tires este producto con la basura doméstica.

Para proteger el medio ambiente y la salud, debe reciclarse correctamente.

Podés devolverlo a través de los sistemas de recogida locales o en el establecimiento donde lo compraste, para que sea gestionado de forma responsable.

Servicio de Asistencia Técnica FORTUNE S.A. (SAT)



Convención 1217, Montevideo, CP 11100



2908 9639



sat@fortune.com.uy
rosario@fortune.com.uy
diego@fortune.com.uy



093 769 356
095 090 426