



MANUAL DE INSTRUCCIONES

JARRA ELÉCTRICA

Dolce

CUO-3499



¡GRACIAS POR ELEGIRNOS!
QUE DISFRUTES TU NUEVA JARRA

Por favor, leé cuidadosamente este manual antes de usar el producto.



CUORIUY

WWW.FORTUNE.COM.UY

MEDIDAS GENERALES DE SEGURIDAD

Electricidad y Agua

- NUNCA sumerjas la jarra, la base, el cable o el enchufe en agua.
- No la uses con las manos mojadas.
- Si la base o la jarra se mojan, desconéctala inmediatamente.
- Usá SIEMPRE la base que vino con la jarra. No uses otra.

Calor

- La jarra y el vapor queman mucho. Usala siempre tomándola del asa.
- No la coloques cerca de paredes, cortinas o muebles de madera. El vapor puede dañarlos.
- Cuidado al abrir la tapa cuando el agua está caliente. El vapor puede salir con fuerza.

Uso

- Es SOLO PARA USO EN EL HOGAR. No es para un local comercial ni para usar al aire libre.
- NUNCA la enciendas si está vacía.
- Siempre cerciorate de que la tapa esté bien cerrada antes de encenderla.
- No la dejes funcionando sin supervisión.
- Mantené la jarra y su cable fuera del alcance de los niños.

ANTES DEL PRIMER USO

- Llenar: Llená la jarra con agua fría hasta la marca MÁXIMO.
- Hervir (Primera Vez): Conéctala y herví el agua. Cuando se apague sola, vaciala.
- Repetir: Hacé este proceso una segunda vez (hervir y vaciar). Ahora tu jarra está lista para usar.

CÓMO USAR TU JARRA ELÉCTRICA

Seguí estos pasos cada vez que la uses:

- Desconectar: Asegurate de que la jarra esté desenchufada.
- Llenar con agua fría: Llenala con agua fría, siempre entre las marcas MÍNIMO y MÁXIMO.
- Cerrar la tapa: Verificá que la tapa esté bien cerrada.
- Conectar: Colocá la jarra en su base y enchufala a la corriente (220V).
- Encender: Presioná el botón de encendido. La luz piloto se prenderá, indicando que está calentando.
- Esperar: La jarra se apagará automáticamente cuando el agua hierva.
- Servir: Para servir, primero apágala y luego retírala de la base. Nunca abras la tapa



mientras estés sirviendo.

¿Qué pasa si se activa el corte automático?

Si la jarra se calienta de más (por ejemplo, si se usa con poca agua), un sistema de seguridad la apagará. Si esto pasa, dejala enfriar por 5-10 minutos antes de volver a usarla normalmente.

MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA

- SIEMPRE desenchufala y dejala enfriar antes de limpiar.
- Exterior: Limpialo con un paño húmedo. No uses detergentes.
- Interior (Resistencia): Limpiala con un trapo humedecido con un detergente suave.
- NUNCA la sumerjas en agua. No uses esponjas abrasivas ni cepillos.

DESCALCIFICACIÓN (LIMPIEZA DE CAL)

- Hacé esto cada 6 meses o antes si ves depósitos de cal, para que hierva más rápido y dure más.
- Llená la jarra hasta MAX con una mezcla de 1 parte de vinagre y 2 partes de agua.
- Enciendela y dejá que hierva y se apague sola.
- Dejá la mezcla en reposo toda la noche dentro de la jarra.
- A la mañana siguiente, vaciá la mezcla.
- Llená la jarra con agua limpia hasta MAX, hervila y vaciala para enjuagar bien.
- ¡Listo! Ya podés usar tu jarra normalmente.

GARANTÍA LIMITADA

- La garantía tiene una duración de **1 año a partir de la fecha de compra**, y es válida **solo presentando la factura original**.
- Cubre únicamente defectos de fabricación.
- No cubre daños por mal uso, accidentes, modificaciones o una instalación eléctrica inadecuada.
- El incumplimiento de las instrucciones de este manual invalida la garantía.

ELIMINACIÓN CORRECTA DEL PRODUCTO

No tires este producto con la basura doméstica.

Para proteger el medio ambiente y la salud, debe reciclarse correctamente. Podés devolverlo a través de los sistemas de recogida locales o en el establecimiento donde lo compraste, para que sea gestionado de forma responsable.



**Servicio de Asistencia Técnica
FORTUNE S.A. (SAT)**



Convención 1217, Montevideo, CP 11100



2908 9639



093 769 356

095 090 426



sat@fortune.com.uy
rosario@fortune.com.uy
diego@fortune.com.uy

