

EXPRIMIDOR

Rocco

CUO-3622




¡GRACIAS POR ELEGIRNOS!
QUE DISFRUTES TU NUEVO EXPRIMIDOR

Por favor, leé cuidadosamente este manual antes de usar el producto.



CUORIUY

WWW.FORTUNE.COM.UY 



PARTES DEL EXPRIMIDOR

1. Tapa Protectora
2. Cono Para Naranjas
3. Cono Para Limones
4. Filtro
5. Jarra
6. Eje de Transmisión
7. Cuerpo del Motor

MEDIDAS GENERALES DE SEGURIDAD

Electricidad y Agua

- Asegurate de que el voltaje de tu casa (220V) sea el mismo que el del exprimidor.
- NUNCA sumerjas el motor (7), el cable o el enchufe en agua.
- No lo uses si el cable o el enchufe están dañados. Llévalo al Servicio Técnico Oficial.
- No lo uses con las manos mojadas.

Uso

- Es SOLO PARA USO EN EL HOGAR. No es para un local comercial.
- Desenrollá el cable por completo antes de enchufarlo.
- No lo dejes funcionando sin supervisión.
- No lo inclines ni lo des vuelta mientras está enchufado o en uso..

CÓMO USAR TU EXPRIMIDOR

- Preparar: Desenrollá el cable completamente. Lavá el cono, el filtro y la jarra antes del primer uso.
- Conectar: Enchufá el exprimidor a la corriente (220V).
- Cortar la fruta: Cortá naranjas, limones u otros cítricos por la mitad.
- Exprimir: Colocá la mitad de la fruta sobre el cono correspondiente (2 o 3) y empujá hacia abajo con suavidad. El motor se activa automáticamente con la presión.
- Parar: Para detenerlo, simplemente dejá de presionar y levantá la fruta.
- Vaciar: Si exprimís mucha fruta seguido, vaciá periódicamente el filtro para retirar la

pulpa y que no se sature.

- Servir: Para servir, retirará el cono con el filtro y volcá el jugo directamente desde la jarra (5) a los vasos.

MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA

- SIEMPRE desenchufalo y dejalo enfriar antes de limpiar.
- Partes lavables: La tapa (1), los conos (2 y 3), el filtro (4) y la jarra (5) se pueden lavar con agua y detergente. Son aptos para LAVAVAJILLAS.
- Motor (7): ¡NUNCA lo laves! Limpialo solo por fuera con un paño húmedo.
- Consejo: Es mejor limpiarlo seguido para que no se acumulen restos de fruta.
- ¡NO!: No uses productos abrasivos, lavandina ni solventes.
- Guardar: Guardalo en un lugar seco, limpio y fuera de la luz directa del sol.

GARANTÍA LIMITADA

- La garantía tiene una duración de **1 año a partir de la fecha de compra**, y es válida **solo presentando la factura original**.
- Cubre únicamente defectos de fabricación.
- No cubre daños por mal uso, accidentes, modificaciones o una instalación eléctrica inadecuada.
- El incumplimiento de las instrucciones de este manual invalida la garantía.

ELIMINACIÓN CORRECTA DEL PRODUCTO

No tires este producto con la basura doméstica.

Para proteger el medio ambiente y la salud, debe reciclarse correctamente. Podés devolverlo a través de los sistemas de recogida locales o en el establecimiento donde lo compraste, para que sea gestionado de forma responsable.



Servicio de Asistencia Técnica
FORTUNE S.A. (SAT)



Convención 1217, Montevideo, CP 11100



2908 9639



093 769 356

095 090 426



sat@fortune.com.uy
rosario@fortune.com.uy
diego@fortune.com.uy

