

CAFETERA DE GOTEO
CAPRICE

CUO-4073



¡GRACIAS POR ELEGIRNOS!
QUE DISFRUTES TU NUEVA CAFETERA

Por favor, leé cuidadosamente este manual antes de usar el producto.



CUORIUY

WWW.FORTUNE.COM.UY 

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

Al usar aparatos eléctricos, seguí siempre estas precauciones básicas para evitar incendios, descargas eléctricas o lesiones:

- Leé todas las instrucciones antes de usar.
- Verificá que el voltaje coincida con el indicado en la etiqueta de la cafetera antes de enchufar.
- No sumerjas la unidad, el cable ni el enchufe en agua ni líquidos.
- Desenchufá cuando no la uses y antes de limpiarla.
- No la uses si el cable o enchufe están dañados, o si funciona de manera extraña. Si el cable está roto, solo debe ser reemplazado por el servicio técnico autorizado.
- No uses accesorios no recomendados por el fabricante.
- No dejes el cable colgando del borde de la mesa ni en superficies calientes.
- Para desenchufar, tirá siempre del enchufe, nunca del cable.
- Usala solo para hacer café. Colocala en un lugar seco.
- Cuidado con el vapor para no quemarte.
- No toques superficies calientes. Usá solo las asas o perillas.
- No la uses si la jarra está rajada. Solo usá la jarra que vino con la cafetera. Es frágil, manejala con cuidado.
- Nunca la enciendas sin agua en el depósito.
- Colocala sobre una mesa o superficie plana.
- Solo para uso doméstico.

ANTES DEL PRIMER USO

Antes de preparar tu primer café, seguí estos pasos para limpiar la cafetera por dentro:

- Desenchufala.
- Llená la jarra con agua fría.
- Abrió la tapa del depósito de agua y volcá el agua de la jarra adentro.
- Cerra la tapa.
- Colocá la jarra en su base.
- Enchufá y encendela (interruptor On/Off) para que funcione solo con agua.
- Apagala y desechá el agua.



CÓMO PREPARAR CAFÉ

- Agua: Abrió la tapa del depósito y llenalo con agua fría según la cantidad de tazas que quieras. No superes la marca máxima.
- Café: Abrió la tapa del filtro, colocó el café molido (6–7 g por taza) en el filtro permanente o en un filtro de papel.
- Armado: Cerra ambas tapas, asegurate de que la jarra esté bien colocada.
- Encendido: Enchufá y presioná el interruptor On/Off. Se encenderá la luz indicadora.
- Listo: Cuando el café esté preparado, apagala y retirá la jarra con cuidado.

MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA

- Desenchufá siempre antes de limpiar.
- Limpia el exterior con un paño húmedo. Nunca la sumerjas en líquidos.
- La jarra lava con agua tibia, jabón y un cepillo suave. No la metas en el lavavajillas.
- Los filtros y los restos de café podés tirarlos en la compostera.

Descalcificación

Para que tu cafetera funcione siempre bien, es importante quitarle el sarro con frecuencia. La frecuencia depende de la dureza del agua en tu zona y de cuánto la uses.

GARANTÍA LIMITADA

- La garantía tiene una duración de **1 año a partir de la fecha de compra**, y es válida **solo presentando la factura original**.
- Cubre únicamente defectos de fabricación.
- No cubre daños por mal uso, accidentes, modificaciones o una instalación eléctrica inadecuada.
- El incumplimiento de las instrucciones de este manual invalida la garantía.

ELIMINACIÓN CORRECTA DEL PRODUCTO

No tires este producto con la basura doméstica.

Para proteger el medio ambiente y la salud, debe reciclarse correctamente. Podés devolverlo a través de los sistemas de recogida locales o en el establecimiento donde lo compraste, para que sea gestionado de forma responsable.



**Servicio de Asistencia Técnica
FORTUNE S.A. (SAT)**



Convención 1217, Montevideo, CP 11100



2908 9639



093 769 356

095 090 426



sat@fortune.com.uy
rosario@fortune.com.uy
diego@fortune.com.uy



FORTUNE

IMPORTAMOS CONFIANZA