Cuori
ELECTRODOMÉSTICOS

MANUAL DE INSTRUCCIONES

Balanza DE COCINA DIGITAL

CUO-874



¡GRACIAS POR ELEGIRNOS!
QUE DISFRUTES TU NUEVA BALANZA

Por favor, leé cuidadosamente este manual antes de usar el producto.

Balanza DE COCINA DIGITAL

MANUAL DE INSTRUCCIONES

CÓMO USAR TU BALANZA

Primeros Pasos:

- Colocá 2 pilas AAA en el compartimento de atrás.
- Al instalar las pilas, la balanza se prenderá y mostrará la hora. Esto es normal.
- Para comenzar a pesar, simplemente apretá el botón "*ON/ZERO*".

Cómo Pesar Correctamente:

- Encendé la balanza con el botón *"ON/ZERO"*. La pantalla debe marcar 0g.
- Seleccioná la unidad de medida que prefieras (gramos, onzas, etc.) apretando el botón *"SET/UNIT"*.
- Colocá el bowl o recipiente vacío en el centro de la balanza.
- Apretá *"ON/ZERO"* nuevamente. La pantalla volverá a 0. Esto se llama función TARA y sirve para ignorar el peso del recipiente.
- Ahora agregá los ingredientes. La balanza te mostrará solo el peso neto de la comida.

Funciones Adicionales:

- Temporizador con alarma: Para activarlo, desde la pantalla de la hora o del peso, mantené apretado el botón *"SET/UNIT"* por 2 segundos. Entrará en modo temporizador y comenzará una cuenta regresiva de 1 minuto.
- Para ajustar el tiempo: Apretá *"ON/ZERO"* para pausar y seleccionar los minutos. Tocá *"SET/UNIT"*para sumar 1 minuto por cada pulsación. Apretá ""*ON/ZERO"* de nuevo para pasar a los segundos. Tocá *"SET/UNIT"* para sumar 1 segundo por cada pulsación. Apretá *"ON/ZERO"* una vez más para iniciar la cuenta regresiva.
- Durante la cuenta regresiva: *"SET/UNIT"* funciona como pausa/continuar. *"ON/ZERO"* funciona como stop/borrar.
- Al terminar: Sonará una alarma por 1 minuto. Apretá cualquier botón para silenciarla.

Configurar el Reloj:

- Con la balanza mostrando la hora, mantené apretado el botón *"SET/UNIT"* por 2

segundos. Ajustá las horas tocando el botón *"SET/UNIT"*. Apretá *"ON/ZERO"* para pasar a ajustar los minutos. Ajustalos con *"SET/UNIT"*. Apretá *"ON/ZERO"* de nuevo para guardar y salir.

Consejos y Advertencias:

- Batería Baja: Si la pantalla se ve muy oscura o aparece *"LO"*, es hora de cambiar las pilas.
- Sobrepeso: Si ponés más de 15 kg, la pantalla mostrará "*EEEE*". Sacá el peso inmediatamente para no dañar la balanza.
- Ubicación: Usala siempre sobre una superficie plana y firme para que la medición sea exacta.
- Limpieza: Limpiala con un trapo húmedo y suave. Nunca la sumerjas en agua ni uses productos químicos abrasivos.
- Cuidados: Es un aparato de precisión. Evita los golpes y las caídas.
- Ahorro de energía: Si no la vas a usar por un tiempo prolongado, sacale las pilas.

GARANTÍA LIMITADA

- La garantía tiene una duración de **6 meses a partir de la fecha de compra**, y es válida **solo presentando la factura original.**
- Cubre únicamente defectos de fabricación.
- No cubre daños por mal uso, accidentes, modificaciones o manipulación inadecuada.
- El incumplimiento de las instrucciones de este manual invalida la garantía.

ELIMINACIÓN CORRECTA DEL PRODUCTO

No tires este producto con la basura doméstica.
Para proteger el medio ambiente y la salud, debe reciclarse correctamente. Podés devolverlo a través de los sistemas de recogida locales o en el establecimiento donde lo compraste, para que sea gestionado de forma responsable.

Exclusivo uso doméstico

Servicio de Asistencia Técnica
FORTUNE S.A. (SAT)

Convención 1217, Montevideo, CP 11100

2908 9639

093 769 356
095 090 426

sat@fortune.com.uy
rosario@fortune.com.uy
diego@fortune.com.uy

FORTUNE
IMPORTAMOS CONFIANZA