

Balanza

DE BAÑO
DIGITAL

CUO-9371



(00000000)

¡GRACIAS POR ELEGIRNOS!
QUE DISFRUTES TU NUEVA BALANZA

Por favor, leé cuidadosamente este manual antes de usar el producto.



CÓMO USAR TU BALANZA

Primeros Pasos:

- Colocá 3 pilas AAA en el compartimento de atrás.
- Usá el interruptor selector que se encuentra en la parte de atrás de la balanza para elegir entre Kilogramos (KG) o Libras (LB).

Cómo Pesarse Correctamente:

- Ubicación: Colocá la balanza sobre una superficie dura y plana (como el piso de cerámica o madera). Evitá las alfombras, ya que afectan la precisión.
- Encendido: La balanza se enciende automáticamente. Solo tenés que pararte sobre ella con el peso distribuido equitativamente.
- Lectura: Tu peso se mostrará automáticamente en la pantalla grande LED. La lectura parpadeará unas 3 veces antes de estabilizarse.
- Apagado: La balanza se apagará sola aproximadamente 10 segundos después de que te bajes.
- Consejo para Pesajes Continuos
Si necesitas pesarte varias veces seguidas, esperá unos 3 segundos después del primer pesaje antes de volver a subirte. Esto permite que la balanza se resetee correctamente.

Consejos y Advertencias:

- Precisión: Si movés la balanza de lugar, esperá a que se encienda y muestre "0.0" antes de subirte.



- Limpieza y Almacenaje: Guardá la balanza en un lugar seco y limpio. Nunca la mojes ni uses productos líquidos para limpiarla, ya que se puede dañar irreversiblemente.
- Manejo: Es un producto de precisión. Evitá golpearla o dejarla caer.
- Uso: Está diseñada exclusivamente para uso personal doméstico. No es apta para uso comercial o profesional.
- "LOW" en la pantalla: Cambiá las pilas.
- "ERR" en la pantalla: Te pasaste del peso máximo (180 kg).

GARANTÍA LIMITADA

- La garantía tiene una duración de **6 meses a partir de la fecha de compra**, y es válida **solo presentando la factura original**.
- Cubre únicamente defectos de fabricación.
- No cubre daños por mal uso, accidentes, modificaciones o manipulación inadecuada.
- El incumplimiento de las instrucciones de este manual invalida la garantía.

ELIMINACIÓN CORRECTA DEL PRODUCTO



No tires este producto con la basura doméstica.

Para proteger el medio ambiente y la salud, debe reciclarse correctamente. Podés devolverlo a través de los sistemas de recogida locales o en el establecimiento donde lo compraste, para que sea gestionado de forma responsable.



Exclusivo uso doméstico



Servicio de Asistencia Técnica FORTUNE S.A. (SAT)



Convención 1217, Montevideo, CP 11100



2908 9639



093 769 356

095 090 426



sat@fortune.com.uy
rosario@fortune.com.uy
diego@fortune.com.uy

