



FREIDORA SIN ACEITE

SOLE

CUO-DG45

MANUAL DE USO

CÓMO USAR LA FREIDORA (PASO A PASO)

- Enchufá la freidora a la corriente.
- En la pantalla (display) vas a ver dos rayitas sobre el botón de Power. Esa es la señal de que está lista.
- Mantené apretado el botón de Power por 3 segundos para encenderla.
- Va a aparecer el número 15 en la pantalla (son 15 minutos).
- Usá los botones + y – para aumentar o bajar el tiempo hasta el que necesites, según lo que vayas a cocinar.
- Fijate en los íconos que están arriba en el panel; te sirven como guía. Por ejemplo:
 - Para pollo, lo ideal son entre 35 y 40 minutos.
 - Para papas, entre 10 y 15 minutos.
- La temperatura NO la podés cambiar vos. Se ajusta sola según el tiempo que elijas. Por ejemplo:
Si ponés un tiempo de 35 a 40 min, la temperatura va a estar entre 180°C y 200°C.
(Los detalles exactos están en el manual).
- ¡Atención con la cantidad! Para que esos tiempos funcionen bien, tenés que respetar más o menos los gramos de comida que se recomiendan.
- Si cocináis porciones diferentes, vas a tener que ir probando vos mismo. El peso, el tamaño de los trozos y si la comida está fría de la heladera cambian todo. La experiencia es la mejor guía para ajustar.
- Para apagarla antes de tiempo, volvé a mantener apretado el botón de Power por 3 segundos.

